




ST0 = poloha 0
 A = vyp.



ST1 = poloha 1
D1 = otáčky 1




ST2 = poloha 2
D2 = otáčky 2



ST3 = poloha 3
D3 = otáčky 3

Regulátor průtoku RLS 3 pro potrubní ventilátor HDR EC



S1 - Zap/Vyp
S2 - přepínač stupňů