



- H1 - provoz (zelená)
- S1 - Spínač: Zap / Vyp
- M1 - Motor ventilátoru
- K - Připojení pro externí uzavírací klapku