



- S1 Ventilátor Zap / Vyp (nutno zajistit)
 S2 Klapka Otevřít/Zavřít (nutno zajistit)
 S4, S5 Bezpečnostní koncový spínač
 Z1 Přívodní klapka
 M1 Ventilátor