



S1.1 Zapnuto, WRG 300 v poloze 1, WP300 Vyp

S1.2 Hlavní spínač WP 300

S2 WRG 300 v poloze 2, WP 300 Zap

S3 WRG 300 v poloze 3, WP 300 Zap

TH10 Termostat: ochrana proti zámruzu

R1 Venk. teploměr (vstupní teplota) Montáž: kanál venk. vzduchu, blízko venkovní stěny/ severní strana

WRG 300 Příklad pro zpětné získání tepla (1 = poloha 1 (sporo), 2 = poloha 2 (střed), 3 = poloha 3 (na plno))

M1 Odvodní ventilátor

M2 Přívodní ventilátor

F1 Ochrana proti zámruzu, musí být zajištěna, ve WRG 300 svorky M2 a M4 propojit! Viz schéma zapojení WRG 300.

WP 300 Tepelné čerpadlo

F2 Presostat (ochrana proti přetlaku)

F3 Ochrana proti zámruzu (výparník)

M3 Motor kompresoru (se spouštěcím relé)

S1.1/1.2 Sériový spínač/dvojklapka*

S2 Vypínač 2-pól

S3 Vypínač 2-pól

BU1 Schuko-zásuvka

V Rozvaděč (nutno zajistit)

* Místo sériového spínače lze použít dva spínače s kontrolkami

