



WS 120 Trio LL

- A - ventilační přístroj WS 120 Trio
 - A1 - elektronická vložka
 - A2 - regulace KWL
 - B - ovládací díl RLS 1 WR
 - B2-B5 - paralelní připojení max. 5 RLS 1 WR
 - BT1 - komfortní BDE RLS T1 WS
 - W1 - připojovací vedení 230 V AC
 - W2 - stíněné řídicí vedení k ovládacímu dílu RLS 1 WR, např. LIYY 6 x 0,34 mm² (není v dodávce)
 - W2 - stíněné řídicí vedení k ovládacímu dílu RLS 1 WS, např. LIYY 4 x 0,34 mm² (není v dodávce)
 - W5 - připojovací vedení PTC-topného registru
 - S1 - vypínač přístroje
 - M1 - ventilátor odpadního vzduchu a odvodu
 - M2 - ventilátor venkovního vzduchu a přívodu
 - T-LET - čidlo teploty vstupu (venkovní vzduch)
 - T-FOL - čidlo teploty odpadního vzduchu
 - T-ZUL - čidlo teploty přívodu
 - S-ABL - kombinované čidlo na odvodu
 - N - síť
 - O - volba
 - ZUL - přívod
 - ABL - odvod
 - H - topný registr
 - K - kontakt
 - S - čidla
 - D - digital
 - F - sonda
 - BY - obchvat
-