

WS 600

Bedienteil zum WS 600

- Das Raumluftsystem WS 600 wird über ein separates Bedienteil ferngesteuert. Damit lassen sich u.a. die Lüftungsstufen oder Tages- und Wochenprogramme einstellen.
- Der Anschluss des Bedienteils an das Zentralgerät erfolgt über eine geschirmte 5-adrige Leitung. Deren maximale Länge beträgt 100 m. Damit lässt sich das Bedienteil praktisch überall in einem Einfamilienhaus anbringen.
- Abmessungen des Bedienteils:
 - Breite: 150 mm
 - Höhe: 80 mm
 - Tiefe: 32 mm

