


## ZDK 25

### Dunkelkammervorsatz

Dunkelkammervorsatz über das Innengehäuse des Ventilators schieben.

Dunkelkammervorsatz an der Wand anschrauben.



- ① Dunkelkammervorsatz
- ② Befestigungswinkel
- ③ Ventilator EN/ENR; ET/ETR
- ④ Verschlussklappe außen