





- Ab - Absicherung bauseits
- mE - Option manuelles Einschalten
- S - Steuerung
- AL - Abluft
- ZL - Option Zuluft