



- L1 Netz
- L2 Netz
- L3 Netz
- 1 Fehlermelderelais Schließt bei Fehler
- 2 Fehlermelderelais Com
- 3 Fehlermelderelais Öffnet bei Fehler
- 4 GND
- 5 Sollwertvorgabe
- 6 Spannungsausgang
- 7 GND
- 8 Istwertvorgabe
- 9 Spannungsausgang
- 10 Spannungsausgang
- 11 Enable  $\leq 1V$  gesperrt /  $\geq 10V$  freigegeben (max. 30V) / Eingangswiderstand 4,7 kΩ
- 12 A-Out Drehzahlausgang
- 13 GND
- 14 RSA A-RS485 MODBUS RTU Schnittstelle
- 15 RSB B-RS485 MODBUS RTU Schnittstelle
- 16 RSA A-RS485 MODBUS RTU Schnittstelle
- 17 RSB B-RS485 MODBUS RTU Schnittstelle