


DSR 40 S

DSR... S mit 1 Drehzahl



S - Steuerstromkreis
X - Brücken für hohe Drehzahl
Y - Brücken für niedrige Drehzahl

DSR 40 S

DSR... S mit Stern-Dreieck-Schaltung (2 Drehzahlen)



① bauseits

S - Steuerstromkreis

Bei Verwendung eines Stern-Dreieck-Schalters Brücken X und Y an der Anschlussleiste des DSR... S entfernen. Für hohe Drehzahl.
