



## DZF 35/4 B

### DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)




SC - Schutzkontakt  
TK - Thermokontakt


### DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)



SC - Schutzkontakt  
TK - Thermokontakt




## DZF 35/4 B




# SCHALTBILDER

## DZF 35/4 B



# SCHALTBILDER

## DZF 35/4 B



# SCHALTBILDER

## DZF 35/4 B

