


DZL 56/4 B


DZL...B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)



SC - Schutzkontakt
TK - Thermokontakt


DZL 56/4 B

DZL...B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl) mit Motorvollschuttschalter MV 25



DZL 56/4 B

DZL...B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl) mit 5-Stufentransformator TR... und Motorvollschuttschalter MV 25



DZL 56/4 B

DZL... Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl) mit 5-Stufentransformator TRV...

