



- A - Einbaublech Energenio Duo A
- A1 - Elektronikeinschub
- A2 - Steuerung Duo
- B1 - Bedienteil Duo
- XN - Kaltgerätebuchse Netzanschluss
- S1 - Geräteschalter
- X - Anschlussklemme Netz
- EMV1 - EMV-Ringferrit
- EMV2 - EMV-Klappferrit
- M1 - Ventilator Fortluft
- M2 - Ventilator Frischluft
- TH-ABL - Temperatur-Feuchtefühler Abluft
- TH-ZUL - Temperatur-Feuchtefühler ZUL
- T-FOL - Temperaturfühler Fortluft
- T-FRL - Temperaturfühler Frischluft (Aussenluft)
- S-AQ - Luftqualitätssensor
- BDE - Anschluss Bedienteil
- Weiter Anschlussmöglichkeiten
- DIP - DIP-Schalter Steuerungskonfiguration
- CON - Service-Schnittstelle