


ETR 31

ETR 31 mit Drehzahlsteller STW 1 oder Stufenschalter FS 6/7



FS 6 nicht für ETR 31

