



# SCHALTBILDER

## STW 2,5



## STW 2,5

### Drehzahlsteller STW 1 mit Ventilator



STW 1 - Drehzahlsteller  
Klemme 1 - Zusätzlicher Anschluss (ohne Regelung)  
M1 - Ventilator (Rechtslauf / Linkslauf)

---