



S1.1 Anlage Ein, WRG 300 in Stufe 1, WP300 Aus

S1.2 Hauptschalter WP 300

S2 WRG 300 in Stufe 2, WP 300 Ein

S3 WRG 300 in Stufe 3, WP 300 Ein

TH10 Thermostat: Frostschutzsicherung

R1 Aussenluftfühler (Eintrittstemperatur) Montage: Aussenluftkanal, Nähe Aussenwand/ Nordseite

WRG 300 Wärme-Rückgewinnungs-Gerät (1 = Stufe 1 (spar), 2 = Stufe 2 (mittel), 3 = Stufe 3 (hoch))

M1 Abluft-Ventilator

M2 Zuluft-Ventilator

F1 Frostschutzsicherung, diese muss bauseits, im WRG 300 an den Klemmen M2 und M4 überbrückt werden! Siehe Schaltbild WRG 300

WP 300 Wärmepumpe

F2 Pressostat (Hochdrucksicherung)

F3 Frostschutzsicherung (Verdampfer)

M3 Kompressor-Motor (mit Anlassrelais)

S1.1/1.2 Serienschalter/Doppelwippe\*

S2 Aus 2-polig

S3 Aus 2-polig

BU1 Schuko-Steckdose

V Verteiler (bauseits)

\* Statt Serienschalter mit Doppelwippe, können auch 2 Aus-Schalter mit Kontroll-Leuchte eingesetzt werden

