

## ER-AP 100 H

### Description rapide

Ventilateur pour montage apparent pour évacuation d'air, volume d'air 100 m<sup>3</sup>/h, avec commande en fonction de l'humidité et circuit de charge de base