



Réseau L1

Réseau L2

Réseau L3

1 Relais de signalisation d'erreur Se ferme en cas d'erreur

2 Relais de signalisation d'erreur Com

3 Relais de signalisation d'erreur S'ouvre en cas d'erreur

4 GND

5 Valeur de consigne prédéfinie

6 Sortie de tension

7 GND

8 Valeur réelle prescrite

9 Sortie de tension

10 Sortie de tension

11 Enable ≤ 1 V bloqué / ≥ 10 V activé (max. 30 V) / résistance d'entrée 4,7 k Ω

12 Sortie vitesse de rotation A-Out

13 GND

14 RSA A-RS485 interface MODBUS RTU

15 RSB B-RS485 interface MODBUS RTU

16 RSA A-RS485 interface MODBUS RTU

17 RSB B-RS485 interface MODBUS RTU