


DS 3N

ECR...-A avec DS 3N



DS 3N - gradateur à 3 niveaux

Les bornes 1 à 4 sont les bobinages du moteur.

Revêtement des bornes comme exemple :

La plus petite vitesse de rotation (borne 1) n'est pas utilisée ici.

SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DS 3N

