


# SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

## EZR 35/4 B




Avec transformateur à 5 plots TRE...



# SCHÉMAS DE BRANCHEMENT


## EZR 35/4 B

Avec disjoncteur-moteur MVE 10-1




MVE 10-1 pas pour EZR 25/4 D, EZR 30/6 B et EZR 35/6 B

Avec régulateur de vitesse STX / STSX et disjoncteur-moteur MVE 10-1



MVE 10-1 pas pour EZR 25/4 D, EZR 30/6 B et EZR 35/6 B

Avec transformateur à 5 plots TRE... et disjoncteur-moteur MVE 10-1




MVE 10-1 pas pour EZR 25/4 D, EZR 30/6 B et EZR 35/6 B

# SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

## EZR 35/4 B

Avec circuit de contacteurs (à auto-maintien)



# SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

## EZR 35/4 B

Avec régulateur de vitesse STX / STSX

