


# SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

## KFR 9030-A



Schéma de branchement KFR 6030-A et KFR 9030-A



TK = thermocontact

---