


WRG20-1H

WRG 20-1H / WRG 20-2H



- S1 Ventilateur Marche/Arrêt (à fournir par le client)
- S2 Ouverture/fermeture du volet d'arrivée d'air (à fournir par le client)
- S3 Chauffage auxiliaire marche/arrêt (à fournir par le client)
- Z1 Volet d'arrivée d'air
- F1 Protection thermique contre les surcharges
- S4, S5 Interrupteur de fin de course de sécurité
- M1 Ventilateur