


Opis funkcije krovnog ventilatora EHD

- Velika vlažnost zraka i neugodni mirisi negativno utječu na zdravlje. Upravo u slabo upotrebljanim zgradama kao što su stanovi za odmor ili vrtovi to je često slučaj. Pri odsisu zraka krovnim ventilatorom EHD istrošeni zrak odsisava se disk-ventilom ili unutarnjom rešetkom. Vod za odsisni zrak konačno odvodi odsisni zrak na EHD na krovu. Tamo se zrak vodoravno ispuhuje van.



- ① Mini radialni krovni ventilator EHD
- ② Krovno postolje
- ③ Izolacija
- ④ Obloženi spirokanal
- ⑤ Disk-ventil (npr. TK, TM, TFA, TB) ili unutarnja rešetka (npr. AZE, ESG)