



ST0 = položaj 0  
A = isključeno

# HDR 16 EC




ST 1 = položaj 1  
 D1 = brzina 1

# HDR 16 EC



ST 2 = položaj 2  
D2 = brzina 2


# HDR 16 EC



ST 3 = položaj 3  
D3 = brzina 3

# HDR 16 EC

## Regulacija zraka u prostoriji RLS 3 za cijevni ventilator HDR EC



S1 - Uklij/Isklj  
S2 - Sklopka za odabir stupnjeva

---