



S1.1 Sustav uklj, WRG 300 na stupnju 1, WP 300 isklj

S1.2 Glavni prekidač WP 300

S2 WRG 300 na stupnju 2, WP 300 uklj

S3 WRG 300 na stupnju 3, WP 300 uklj

TH10 Termostat: Osigurač protusmrzavajuće zaštite

R1 Osjetnik vanjskog zraka (ulazna temperatura) Montaža: vanjski zračni kanal, blizina vanjskog zida/sjeverne strane

Uređaj za rekuperaciju topline WRG 300 (1 = stupanj 1 (štedljivo), 2 = stupanj 2 (srednje), 3 = stupanj 3 (visoko))

M1 Ventilator za odsisni zrak

M2 Ventilator za usisni zrak

F1 Osigurač protusmrzavajuće zaštite, on se mora premestiti na mjestu ugradnje, u WRG 300 na stezaljkama M2 i

M4! Vidi shemu spajanja WRG 300

Toplinska crpka WP 300

F2 Presostat (osigurač za visoki tlak)

F3 Osigurač protusmrzavajuće zaštite (isparivač)

M3 Motor kompresora (s relejem pokretača)

S1.1/1.2 Serijska sklopka/dvostruka ozibna sklopka*

S2 Isklj 2-polno

S3 Isklj 2-polno

BU1 Šuko-utičnica

V Razdjelnik (na mjestu ugradnje)

* Umjesto serijske sklopke s dvostrukom ozibnom sklopkom možete primijeniti i dvije sklopke za isključivanje s kontrolnom lampicom

