



WS 120 Trio QRV

A - Ventilacijski uređaj WS 120 Trio

A1 - Elektronički uložak

A2 - Upravljanje KWL

B - Jednostavni BDE RLS 1 WR

B2-B5 - Paralelni priključak maks. 5 RLS 1 WR

BT1 - Ugodni BDE RLS T1 WS

W1 - Priključni vod 230V AC

W2 - Obloženi upravljački vod (na mjestu ugradnje) regulacija zraka u prostoriji RLS 1 WR, npr. LIYY 6 x 0,34 mm²

W2 - Obloženi upravljački vod (na mjestu ugradnje) regulacija zraka u prostoriji RLS T1 WS, npr. LIYY 4 x 0,34 mm²

W5 - Priključni vod za PTC grijač

S1 - Sklopka uređaja

M1 - Ventilator za odsisni/istrošeni zrak

M2 - Ventilator za vanjski/usisni zrak

T-LET - Temperaturni osjetnik za ulaz zraka (vanjskog zraka)

T-FOL - Temperaturni osjetnik za istrošeni zrak

T-ZUL - Temperaturni osjetnik za usisni zrak

S-ABL - Kombinirani osjetnik za odsisni zrak

N - Mreža

O - Opcija

ZUL - Usisni zrak

ABL - Odsisni zrak

H - Grijač

K - Kontakt

S - Osjetnici

D - Digitalno

F - Osjetnik

BY - Premosnica