

## ERM 22 Ex e/60 Hz

### ERM ... Ex e robbanásveszélyes légterű raktárakban történő elszívásra

■ A gyúlékony gázok koncentrációjának az alsó robbanási határ alá szorításához MAICO ventilátorokat használhatunk az elszívásra. Ezáltal megbízhatóan megakadályozható a robbanásveszélyes légkör kialakulása.


■ A bemutatott példában egy ERM ... Ex e ventilátor olyan gázokat szív el, amelyek nehezebbek a levegőnél. Ezért van a talaj közelében elhelyezve.

- ① Légcsatorna hálózat, a megrendelő biztosítja
- ② ELM... rögzítő mandzsetta Ex
- ③ Ventilátor ERM ... Ex e
- ④ SGM... védőrács Ex
- ⑤ Robbanásveszélyes légkör

### ERM ... E Ex e robbanásveszélyes légkörű raktárakból történő elszívásra

Annak érdekében, hogy a gyúlékony gázok koncentrációját az alsó robbanási határ alá szorítsuk, MAICO ventilátorokat használhatunk az elszívásra. Ezáltal megbízhatóan megakadályozható a robbanásveszélyes légkör kialakulása. A

bemutatott példában egy ERM ... E Ex e ventilátor olyan gázokat szív el, amelyek nehezebbek a levegőnél. Ezért van a talaj közelében elhelyezve.



- ① Légcsatorna hálózat, a megrendelő biztosítja
- ② ELM ... Ex rögzítő mandzsetta
- ③ ERM ... E Ex e ventilátor
- ④ SGM ... Ex védőrács
- ⑤ Robbanásveszélyes légkör

### Beszereles légcsatorna hálózatokba

■ Az ábra az ERM-Ex ventilátor beszerelését mutatja be egy csővezeték rendszeren belül.

## ERM 22 Ex e/60 Hz

- A ventilátor falra vagy mennyezetre történő felerősítéséhez a FUM lábat használjuk. A rögzítő láb a mellékelt lemezcsonnyal tetszőleges helyzetben rögzíthető a ventilátor kerületén.

- ① Légcsatorna hálózat, a megrendelő biztosítja
- ② ELM-Ex rugalmas mandzsetta
- ③ REM-Ex szűkítőidom
- ④ Villamos csatlakozó doboz
- ⑤ Mennyezet, gerenda
- ⑥ FUM rögzítő láb
- ⑦ ERM-Ex ventilátor

### **Beszereles a vezeték végére, a ventilátor szívó oldala nyitott**

- Az ábra az ERM-Ex ventilátor beszerelését mutatja be egy csővezeték rendszer végén.
- A ventilátor falra vagy mennyezetre történő felerősítéséhez a FUM lábat használjuk. A rögzítő láb a mellékelt lemezcsonnyal tetszőleges helyzetben rögzíthető a ventilátor kerületén.

- Szabad kifújásnál használjon SGM-Ex védőrácsot.

- ① Mennyezet, gerenda
- ② Légcsatorna hálózat, a megrendelő biztosítja
- ③ ELM-Ex rugalmas mandzsetta
- ④ REM-Ex szűkítőidom
- ⑤ ERM-Ex ventilátor
- ⑥ FUM rögzítő láb
- ⑦ SGM-Ex védőrács
- ⑧ Villamos csatlakozó doboz