


## EV 31

### Ablakba történő beszerelés

Az EV, EVR vagy EVH modellsorozatú ventilátorok beszerelésénél legyünk tekintettel a következő szempontokra:

- A ventilátor működése során biztosítani kell a légbefújáshoz a kellő levegő utánpótlást.



- ① Belső ház
- ② Csatlakozóperem
- ③ Ablaküveg
- ④ Külső rács