


DS 10

DS 10



DS 10 forgókapcsoló
2 = folyamatos működés
4 = normál működés
TH 16 termosztát
M1 ventilátor