


ER-AP 60 G



S1 = alapterhelés (alacsony fordulatszám)

S2 = teljes terhelés (magas fordulatszám)