


ER 100 G

ER 100 G



S1 = alapterhelés (alacsony fordulatszám)
S2 = teljes terhelés (magas fordulatszám)
