


# ER 100 G

## ER 100 G



S1 = alapterhelés (alacsony fordulatszám)  
S2 = teljes terhelés (magas fordulatszám)

---