


# ER 60 G

## ER 60 G



S1 = alapterhelés (alacsony fordulatszám)  
S2 = teljes terhelés (magas fordulatszám)

---