


ER 60 G

ER 60 G



S1 = alapterhelés (alacsony fordulatszám)
S2 = teljes terhelés (magas fordulatszám)
