



**Hangcsillapítót dobozos ventilátor ESR EC potenciométerrel ST EC 010**

Biztosítót és főkapcsolót a vásárló állítja rendelkezésre  
A szellőztető doboz csak 0-10 V felett kapcsolható ki/be

### Hangsillapítót dobozos ventilátor ESR EC potenciométerrel ST EC 3



1. fokozat - 3-7 V DC

2. fokozat - 5-9 V DC

3. fokozat - 10 V DC

A szellőztető doboz csak 0-10 V felett kapcsolható ki/be