



## WS 320 ET

- A - szellőztető készülék WR 310/410, WS 320/470
  - A1 - elektronika beillesztés
  - A2 - vezérlés KWL
  - B - egyszerű BDE RLS 1 WR
  - B2-B5 - párhuzamos csatlakozás max. 5 RLS 1 WR
  - BT1 - érintőképernyő BDE RLS T1 WS
  - W1 - csatlakozókábel 230 V AC
  - W2 - árnyékolt vezérlő vezeték egyszerű BDE (az építető által), pl. LIYY 6 x 0,34 mm<sup>2</sup>
  - W2 - árnyékolt vezérlő vezeték RLS T1 WS (az építető által), pl. LIYY 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>
  - W5 - csatlakozókábel PTC fűtésérzékelő
  - W6 - csatlakozókábel (az építető által) multifunkciós érzékelőhöz (potenciálmentes relé érzékelő 230 VAC/5A vagy 30 VDC/5A). Multifunkciós érzékelő az egyik következő komponens csatlakoztatásához: Riasztás kijelző, szűrőcsere jelentés, üzemkijelző, utánfűtés, előfűtés, külső zsalu, sós vizes EWT (szabályozatlan szivattyú), hűtés.
  - W7 -csatlakozókábel áthidaló motor
  - S1 - készülék kapcsoló gomb
  - M1 - levegő elszívó-/ levegő kivezető ventilátor
  - M2 - külső levegő-/légbevezető ventilátor
  - M3 - áthidalás motor
  - T-LET - hőmérsékletérzékelő légbelépés külső levegő
  - T-FOL - hőmérsékletérzékelő távozó levegő
  - T-ZUL - hőmérsékletérzékelő beszívott levegő
  - S-ABL - Kombi érzékelő távozó levegő
-