



## WS 320 KET

A - szellőztető készülék WR 310/410, WS 320/470

A1 - elektronika beillesztés

A2 - vezérlés KWL

B - egyszerű BDE RLS 1 WR

B2-B5 - párhuzamos csatlakozás max. 5 RLS 1 WR

BT1 - érintőképernyő BDE RLS T1 WS

W1 - csatlakozókábel 230 V AC

W2 - árnyékolt vezérlő vezeték egyszerű BDE (az építető által), pl. LIYY 6 x 0,34 mm<sup>2</sup>

W2 - árnyékolt vezérlő vezeték RLS T1 WS (az építető által), pl. LIYY 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

W5 - csatlakozókábel PTC fűtésérzékelő

W6 - csatlakozókábel (az építető által) multifunkciós érzékelőhöz (potenciálmentes relé érzékelő 230 VAC/5A vagy 30 VDC/5A). Multifunkciós érzékelő az egyik következő komponens csatlakoztatásához: Riasztás kijelző, szűrőcsere jelentés, üzemkijelző, utánfűtés, előfűtés, külső zsalu, sós vizes EWT (szabályozatlan szivattyú), hűtés.

W7 -csatlakozókábel áthidaló motor

S1 - készülék kapcsoló gomb

M1 - levegő elszívó-/ levegő kivezető ventilátor

M2 - külső levegő-/légbevezető ventilátor

M3 - áthidalás motor

T-LET - hőmérsékletérzékelő légbelépés külső levegő

T-FOL - hőmérsékletérzékelő távozó levegő

T-ZUL - hőmérsékletérzékelő beszívott levegő

S-ABL - Kombi érzékelő távozó levegő