



WS 470 B

- A - szellőztető készülék WR 310/410, WS 320/470
 - A1 - elektronika beillesztés
 - A2 - vezérlés KWL
 - B - egyszerű BDE RLS 1 WR
 - B2-B5 - párhuzamos csatlakozás max. 5 RLS 1 WR
 - BT1 - érintőképernyő BDE RLS T1 WS
 - W1 - csatlakozókábel 230 V AC
 - W2 - árnyékolt vezérlő vezeték egyszerű BDE (az építető által), pl. LIYY 6 x 0,34 mm²
 - W2 - árnyékolt vezérlő vezeték RLS T1 WS (az építető által), pl. LIYY 4 x 0,34 mm²
 - W5 - csatlakozókábel PTC fűtésérzékelő
 - W6 - csatlakozókábel (az építető által) multifunkciós érzékelőhöz (potenciálmentes relé érzékelő 230 VAC/5A vagy 30 VDC/5A). Multifunkciós érzékelő az egyik következő komponens csatlakoztatásához: Riasztás kijelző, szűrőcsere jelentés, üzemkijelző, utánfűtés, előfűtés, külső zsalu, sós vizes EWT (szabályozatlan szivattyú), hűtés.
 - W7 -csatlakozókábel áthidaló motor
 - S1 - készülék kapcsoló gomb
 - M1 - levegő elszívó-/ levegő kivezető ventilátor
 - M2 - külső levegő-/légbevezető ventilátor
 - M3 - áthidalás motor
 - T-LET - hőmérsékletérzékelő légbelépés külső levegő
 - T-FOL - hőmérsékletérzékelő távozó levegő
 - T-ZUL - hőmérsékletérzékelő beszívott levegő
 - S-ABL - Kombi érzékelő távozó levegő
-