

WS 600

Panel obsługi do WS 600

- System wentylacji pomieszczeń WS 600 sterowany jest poprzez oddzielny panel obsługi. Dzięki temu można np. nastawić stopnie wentylacji lub programy dzienne i tygodniowe.
- Podłączenie panelu obsługi do urządzenia centralnego realizowane jest ekranowanym przewodem 5-żyłowym. Maksymalna długość wynosi 100 m. Pozwala to na umieszczenie panelu obsługi praktycznie wszędzie w domu jednorodzinnym.
- Wymiary panelu obsługi:
 - Szerokość: 150 mm
 - Wysokość: 80 mm
 - Głębokość: 32 mm

