

## ZWVQ 12

### Regulacja

- Strumień objętości ustalany jest poprzez pomiar różnicy ciśnień nad otworami elementu kształtowego. Nastawa możliwa jest poprzez zmianę liczby otwartych rzędów otworów.
- Tłumienność wtrąceniowa zależy od liczby otwartych rzędów otworów.

### Tłumienność wtrąceniowa $D_e$ w dB

Otwarte rzędy otworów	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
14	17	12	6	0	0	1	2	3
8	17	12	6	1	2	4	5	5
2	19	14	8	8	10	7	10	11