

ER 60 GVZC EC

Niecentralny wyciąg powietrza

- W przypadku niecentralnego wyciągu powietrza kilka mieszkań lub pomieszczeń podłączonych jest do wspólnego kanału głównego.
- Centralny kanał powietrza wywiewanego biegnie pionowo przez cały budynek.
- Poszczególne wentylatory w mieszkaniach zapewniają niezbędną wymianę powietrza.
- Pozwala to na indywidualne sterowanie wentylacją.
- Za pomocą urządzeń ER ... G/GVZ EC i z wkładem wentylatora ER EC z pokrywami ER-AK/ER-AH i ER-AB można zrealizować ciągłą wentylację. Zapewnia to higienę i zdrowie. Również puste mieszkania mogą być automatycznie wentylowane w celu ochrony substancji budowlanej.
- Możliwe jest połączenie ze wszystkimi systemami ochrony przeciwpożarowej przedstawionymi poniżej.
 - ① Wyrzutnia dachowa
 - ② Izolacja (ochrona przeciwpożarowa + zapobieganie powstawaniu skroplin)
 - ③ Kanał główny
 - ④ Przewód przyłączeniowy
 - ⑤ Zaprawa stropowa
 - ⑥ Obudowa podtynkowa ER-UP.../ER GH z wkładem wentylatora ER/ER EC
 - ⑦ Wentylator natynkowy ER-AP/ER GH AP
 - ⑧ Szyb wentylacyjny lub instalacyjny
 - ⑨ Drzwiowa kratka wentylacyjna MLK
 - ⑩ Wyczystka, pokrywa końcowa
 - ⑪ Przepust powietrza zewnętrznego ALD