


AE 16



S1 = Włącz - żaluzja otwarta

S1 = Wyłącz - żaluzja zamknięta