



# AWV 16/2 EC

## Możliwość ustawiania prędkości



# AWV 16/2 EC

## Możliwość ustawiania prędkości za pomocą potencjometru



# AWV 16/2 EC

## Prędkość maksymalna

