


## DS 10

## DS 10



DS 10 przełącznik obrotowy  
2 = praca ciągła  
4 = regulacja  
TH 16 Termostat  
M1 Wentylator