



ERR 25/2 EC

Możliwość ustawiania prędkości



ERR 25/2 EC

Możliwość ustawiania prędkości za pomocą potencjometru



ERR 25/2 EC

Prędkość maksymalna

