


EZD 25/4 D


EZD 25/4 D do wentylacji (obroty w prawo)



Obroty w prawo: EZD 25/4 D, powietrze zasysane przez silnik

EZD 25/4 D


EZD 25/4 D do wyciągu powietrza (obroty w lewo, standard)



Obroty w prawo: EZD 25/4 D, powietrze wydmuchiwane przez silnik

EZD 25/4 D


EZD 25/4 D z żaluzją VE, RKP i siłownikiem MS 8, MS 8 P



* wyłącznik krańcowy tylko w MS 8 P

EZD 25/4 D

EZD 25/4 D z żaluzją VE, RKP i regulatorem obrotów ST, STU, STS



* wyłącznik krańcowy tylko w MS 8 P