



EZR 20/2 B

Z transformatorem 5-stopniowym TRE...



EZR 20/2 B


Z wyłącznikiem zabezpieczającym silnik MVE 10-1



MVE 10-1 nie dotyczy EZR 25/4 D, EZR 30/6 B i EZR 35/6 B

EZR 20/2 B


Z regulatorem prędkości obrotowej STX / STSX i wyłącznikiem zabezpieczającym silnik MVE 10-1



MVE 10-1 nie dotyczy EZR 25/4 D, EZR 30/6 B i EZR 35/6 B

EZR 20/2 B


Z transformatorem 5-stopniowym TRE... i wyłącznikiem zabezpieczającym silnik MVE 10-1



MVE 10-1 nie dotyczy EZR 25/4 D, EZR 30/6 B i EZR 35/6 B

EZR 20/2 B

Z obwodem stycznika (samoprzelączającym)



EZR 20/2 B

Z regulatorem prędkości obrotowej STX / STSX

