



# EZR 45/4 B

Z transformatorem 5-stopniowym TRE...



## EZR 45/4 B

## Z wyłącznikiem zabezpieczającym silnik MVE 10-1




MVE 10-1 nie dotyczy EZR 25/4 D, EZR 30/6 B i EZR 35/6 B

---

## EZR 45/4 B


Z regulatorem prędkości obrotowej STX / STSX i wyłącznikiem zabezpieczającym silnik MVE 10-1



MVE 10-1 nie dotyczy EZR 25/4 D, EZR 30/6 B i EZR 35/6 B

## EZR 45/4 B


Z transformatorem 5-stopniowym TRE... i wyłącznikiem zabezpieczającym silnik MVE 10-1



MVE 10-1 nie dotyczy EZR 25/4 D, EZR 30/6 B i EZR 35/6 B

# EZR 45/4 B

## Z obwodem stycznika (samoprzelączającym)



## EZR 45/4 B

## Z regulatorem prędkości obrotowej STX / STSX

