


TR 0,8-1

TR 0,4 / 0,8 / 2,5 / 6,6



S1 Przełącznik: zał./wył.

M1 Wentylator (silnik na prąd zmienny trójfazowy)