


## WRG 20-1



- S1 Wentylator zał./wył. (zapewnia inwestor)  
 S2 Łącznik zamykania/otwierania żaluzji, dostarczany przez inwestora  
 S4, S5 wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa  
 Z1 Żaluzja powietrza nawiewanego  
 M1 Wentylator